

Anleitung für die Inhalation mit dem Schlauch

Vaporizer einschalten

Zuerst den Stecker in die Steckdose stecken, Knopf "ON" auf der Frontplatte betätigen, die gewünschte Temperatur einstellen und ca. 15 Minuten warten, damit alle evtl. Verpackungsrückstände verbrannt werden.

Befüllen der Kammer mit Kräutern und Ölen

Nun geben sie einige Kräuter locker in die Kräuterkammer, damit genügend Luft durch die Mischung strömen kann. Die Menge und Dichte der Kräuter kann jedes Mal erneut variiert werden. Experimentieren Sie! Falls sie ätherische Öle verwenden wollen, geben sie einen Tropfen auf ein Baumwollläppchen oder einen Wattebausch. Dieses legen sie in die Kräuterkammer. Verwenden sie nur einen Tropfen, weil am Gerät herablaufendes Öl unter Rauchbildung verbrennt. Das Stoff- oder Watteteilchen wird nach Gebrauch entsorgt. Während das Gerät vorgewärmt wird, können sie die gefüllte Kräuterkammer oben auf dem Gerät etwas vorwärmen.

Befestigen des Schlauchs

Jetzt wird der Adapter des Schlauchstücks oben in die Kräuterkammer gesteckt. Diese drehbare Glasverbindung ist um 360° beweglich, sodass der Schlauch nicht verdreht wird. Die persönlichen Mundstücke von Mitbenutzern sind leicht am Schlauch aufsteckbar oder abnehmbar. Alle Teile sind genormt und austauschbar.

Einstellen der Temperatur

Die auf dem LCD-Display angezeigte Temperatur entspricht der Messung im Inneren des Heizgerätes. Stellen sie zum Vorheizen eine niedrige Temperatur ein. Die Dampfmenge und -dichte kann nach persönlichem Bedarf verändert werden. Nach einigen Malen kennen sie ihre bevorzugte Temperatur.

Inhalation nach Bedarf

INHALIERE NACH BEDARF, d. h. atmen sie den Dampf langsam und tief ein. Die Dichte des Dampfes ist davon abhängig, wie schnell und tief inhaliert wird. Bei langsamem Einatmen können die Kräuter stärker erhitzt werden, um einen dichteren Dampf zu bekommen. Wird rasch und flüchtig geatmet, sollte ein leichterer Dampf ausprobiert werden. Halten sie das Sieb im Glasgelenk sauber und entfernen alle Teilchen, die es zusetzen oder den Luftstrom vermindern könnten.

Nach dem Inhalieren

Nach ca. 4-5 Inhalationen sollten sie mit dem mitgelieferten Rührlöffel die Kräuter in der Kräuterkammer durchmischen. Dies zerkleinert die Kräuter stärker, sodass die Inhaltsstoffe im Dampf angereichert werden. Sind die Kräuter trocken und dunkel geworden oder schmecken nicht mehr, so sind sie verbraucht. Dann entsorgen sie den Inhalt der Kräuterkammer.

Raumbedampfung

Zur Raumbedampfung geben sie in den Potpourrihalter ihr Lieblingskraut oder ein ätherisches Öl und wählen eine niedrige Temperatur (z. B. 50 °C). Das Aroma verbreitet sich in der Wohnung.

Wie empfindlich sind die Glasteile des V-Tower?

Die Glasteile sind aus einem sehr widerstandsfähigen Laborglas, dem Borosilikatglas.

Wird die Außenseite des Gerätes heiß?

Der V-Tower hat ein doppelwandiges Edelstahlgehäuse - das Gerät bleibt dadurch kühl.

Mit welcher Spannung arbeitet der V-Tower Vaporizer?

Er arbeitet sowohl mit einer Spannung von 110V als auch 220V und ist somit weltweit einsetzbar.